МІ-WAVE3D 3D-система для кинотеатров

Инструкция по установке и эксплуатации Редакция № 2.0





Предыдущие редакции

Редакция	Дата	Статус редакции	Автор	Примечание
Предв.док. 0.9		Предварительный документ		
Предв.док. 1.0	5 июня 2012 года	Предварительный документ	RJG	
Предв.док. 1.1	7 июня 2012 года	Предварительный документ	SA	
Предв.док. 1.2	8 июня 2012 года	Предварительный документ	RJG	
Предв.док. 1.3	8 июня 2012 года	Предварительный документ	RJG	
2.0	14 декабря 2012 года	Окончательная версия	RJG	

Copyright © 2005-2012 MASTERIMAGE 3D, INC Все права защищены

Собственность MASTERIMAGE 3D, INC.

Все иные товарные знаки и авторские права принадлежат соответствующим правообладателям.



Адреса компании

MASTERIMAGE 3D, INC 5358 Мелроуз авеню, 4^й этаж Голливуд, Калифорния, 90038 **Тел.: (323) 606-7800** Факс: (323) 960-8008

MASTERIMAGE 3D ASIA, LLC. 22F, BYC HIGHCITY B/D A, 371-17, Гасан-Донг, Кхымчхонгу, Сеул 153-803, Южная Корея **Тел.: +82-2-3438-1600** Факс: +82-2-3438-1698

MASTERIMAGE 3D EUROPE, PLC Студия Pinewood Пайнвуд роуд, Айвер Хит Бакингемшир Англия SL0 0NH **Тел.: +44 1753 785131** Факс: +44 1753 656050

Веб-сайт: http://www.MASTERIMAGE3d.com

Email Contact: support@MASTERIMAGE3d.com



Содержание

1. Вве	едение	6
1.1. Г	1оздравляем!	6
1.2. K	Сонтакты службы технической поддержки	6
2. Пре	едостережения и предупреждения	7
2.1. Г	Одготовка к установке	7
2.2. Г	Товреждение от нагревания	7
2.3.	Общие меры электробезопасности	7
2.4. N	Леры предосторожности при использовании системы	7
 Об: 	зор системы	8
3.1. ⊦	ювая волна в сфере цифрового 3D проецирования	8
4. Уст	ановка и конфигурация	9
4.1. E	Зскрытие упаковки MI-WAVE3D	9
4.2. Г	Троверьте содержимое упаковок MI-WAVE3D	.10
5. Под	дробное описание содержимого	11
5.1. X	Кидкокристаллический поляризационный модулятор (LCMP)	.11
5.2. Г	Тривод	.12
5.3. Г	Тульт управления – Передняя панель	.13
5.4. Г	Тульт управления – задняя панель портов входа/выхода	.13
5.5. T	Тульт управления – монтаж стойки	.14
6. Уст	ановка системы	14
6.1. E	Зарианты установки	.14
6.2. F	Рекомендации по объективу проектора	.15
6.3. Y	/становка привода/Сборка LCPM	.16
6.3	.1. Крепление привода к горизонтальной балке рамы	.16
6.3	.2. Крепление рамы LCPM к приводу	.16
6.4. Г	Іодключение кабелей пульта управления	.18
6.4	.1. Кабель LCPM	.18
6.4	.2. Разъем привода	.19
6.4	.3. Кабель GPIO	.19
6.4	.4. Кабель питания	.20
6.5. Г	Тредварительные испытания	.20
6.5	.1. Автоматическое включение питания	.20
6.5	.2. Действие привода – положение 3D	.21
6.5	.3. Действие привода – положение 2D	.21



7	. I	Работа	а основной системы	21
	7.1.	Сист	тема готова к работе – Режим ожидания	21
	7.2.	Функ	ционирование системы	21
	7.3.	Оста	ановка системы	22
	7.4.	Откл	ючение системы	22
8	. I	Настро	ойки проектора	22
	8.1.	Конс	ригурация 3D файлов проектора	22
	8.2.	Прое	екторы серии II	22
		8.2.1. сервер	Настройки файла проектора NEC Series II для воспроизведения с внеш а	лнего 23
		8.2.2. внешне	Настройки файла проектора Christie Series II для воспроизведения с его сервера	23
		8.2.3. внешне	Настройки файла проектора Barco Series II для воспроизведения с его сервера	24
		8.2.4.	Настройки конфигурации IMB (Медиаблока)	24
9	. I	Подро	бное описание работы MI-WAVE3D	26
	9.1.	Дере	ево меню MI-WAVE3D	26
	9.2.	Пояс	снение к пунктам меню	28
		9.2.1.	Фаза 3D – Полярность синхронизации	29
		9.2.2.	Фаза 3D – Погрешность	29
		9.2.3.	Положение 3D	30
		9.2.4.	Способ автоматизации	31
		9.2.5.	Способ автоматизации синхроимпульса – выбор опорной частоты	31
		9.2.6.	Скорость вентилятора	32
		9.2.7.	Настройки защиты меню паролем	33
		9.2.8.	Конфигурация Ethernet	35
		9.2.9.	Заводские настройки	36
		9.2.10.	Информация о системе	37
1 V	0. I Vave	Прило E3D	жение А – Процесс обновления программного обеспечения MI-	38
	10.1	. Усло	овия обновления программного обеспечения	38
	10.2	. Обно	овление программного обеспечения	38
	10.3	. Пров	зерка номера виртуального STM COM-порта	41
1	1. I	Прило	жение В – Автоматизация MI-WAVE3D	42
	11.1	. Авто	матизация Ethernet	44
		11.1.1.	Сервер Doremi	44
		11.1.2.	Сервер Qube	49



	11.1.3. Сервер GDC	.52
12.	Приложение С – Бланк протокола установки	58
13.	Приложение D – Масштабные чертежи	59

1. Введение

1.1. Поздравляем!

Благодарим Вам за выбор лучшей из представленных на рынке проекционных 3D-систем.

MASTERIMAGE MI-WAVE3D является экономичной цифровой 3D моносистемой, которая подходит для студий и позволяет создать наиболее четкое и насыщенное изображение.

При совместном использовании с высококачественными 3D-очками MASTERIMAGE, MI-WAVE3D позволяет достичь четкого 3D изображения с высочайшей цветопередачей.

В этом руководстве пользователя представлена вся информация, необходимая для установки и использования MI-WAVE3D с любым DLP-кинопроектором и кино-сервером.

1.2. Контакты службы технической поддержки

Ниже приведена контактная информация на случай, если Вам понадобится техническая поддержка:

MASTERIMAGE 3D, INC

Email:	support@masterimage3d.com
Веб-сайт:	www.MasterImage3d.com
Тел. в США:	+1-323-606-7800
Тел. В Великобр	ритании: +44 1753 785131
Тел. В Азии:	+82-2-3438-1600



2. Предостережения и предупреждения

2.1. Подготовка к установке



При планировании установки MI-WAVE3D убедитесь, что на жидкокристаллический поляризационный модулятор системы (LCPM) проецируется самое широкоформатное изображение из возможных.

Ширина изображения должна варьироваться между 155 мм и 165 мм, и оно должно быть расположено по центру LCPM так, как показано ниже.

2.2. Повреждение от нагревания



Во избежание сгорания поляризационной пленки LCPM во время сборки и в процессе установки следите, чтобы размер изображения был равен указанному ниже, и работайте в малоинтенсивном тестовом режиме.

2.3. Общие меры электробезопасности



Перед началом сервисных работ или до открытия блока управления по той или иной причине, отсоедините кабель питания.

2.4. Меры предосторожности при использовании системы



Не прикасайтесь голыми руками к LCPM. Во время работы прикасайтесь только к раме установки.



Ширина изображения на LCPM.



3. Обзор системы

3.1. Новая волна в сфере цифрового 3D проецирования

Основные характеристики:

- Жидкокристаллический поляризационный модулятор MI-WAVE3D является простой в обращении, высококачественной 3D системой для кинотеатров, которая позволяет отображать контент в формате 3D. Система быстро устанавливается напротив объектива любого цифрового DLP-проектора.
- MI-WAVE3D состоит из двух аккуратно соединенных специализированных жидкокристаллических (ЖК) панелей, которые позволяют обеспечить эффективную поляризацию изображений для правого и левого глаза, посылаемого с объектива проектора.
- MI-WAVE3D позволяет выполнять четкую синхронизацию для используемых форматов 72 Гц, 24 кадра в секунду, Triple flash (144 Гц), а также для будущих форматов 3D с высокой частотой кадров.
- MI-WAVE3D идеально подходит для использования высококачественных поляризационных 3D очков MASTERIMAGE 3D.
- Система MI-WAVE3D состоит из жидкокристаллического поляризационного модулятора, привода, пульта управления, соединительных кабелей и монтажного каркаса.





4. Установка и конфигурация

4.1. Вскрытие упаковки MI-WAVE3D

Осмотрите упаковку MI-WAVE3D на предмет наличия внешних повреждений. Об обнаруженных повреждениях сообщите поставщику и MasterImage 3D.



В верхней коробке находится 4 отдельных упаковки

Кабели, блок питания, 3D очки



Средний слой: LCPM, привод, вентиляторы и пульт управления



Нижний слой: монтажный каркас



4.2. Проверьте содержимое упаковок MI-WAVE3D

- Жидкокристаллический поляризационный модулятор (LCPM)
- Привод
- Пульт управления и арматура для монтажа стойки
- Блок питания
- Кабель синхронизации
- Кабель привода
- Монтажный каркас
- 3D очки





5. Подробное описание содержимого

5.1. Жидкокристаллический поляризационный модулятор (LCMP)





5.2. Привод







5.3. Пульт управления – Передняя панель

5.4. Пульт управления – задняя панель портов входа/выхода





5.5. Пульт управления – монтаж стойки



6. Установка системы

6.1. Варианты установки

Перед выбором наилучшего способа установки привода напротив проектора, вручную поместите LCPM напротив объектива проектора так, чтобы на ЖК-панели отобразилось изображение шириной 155-165 мм.



Изображение 1. Ширина изображения на LCPM

Решите, стоит ли крепить монтажный каркас привода на стене проекционной (Изображение 2) либо на пьедестале проектора (Изображение 3).





Изображение 2. Установка на стене проекционной



Изображение 3. Установка на пьедестале проектора

6.2. Рекомендации по объективу проектора

Вы можете расположить монтажный каркас привода в двух направлениях в зависимости от того, насколько выдается вперед объектив проектора.

Как правило, у проекторов NEC и Вагсо объективы короче, чем модели Christie. Расположите монтажный каркас привода в соответствии с возможностями установки. См. Изображения 4 и 5:







Изображение 4

Изображение 5.

6.3. Установка привода/Сборка LCPM

6.3.1. Крепление привода к горизонтальной балке рамы

Переверните привод вверх ногами и прикрепите его к горизонтальной балке монтажного каркаса, используя 4 поставляемых в комплекте болта (Изображение 6).



Изображение 6. Установка привода

6.3.2. Крепление рамы LCPM к приводу

 Прикрепите опорную раму LCPM к верхней стороне привода, используя 2 поставляемых в комплекте болта (Изображение 7).



Изображение 7. Установка рамы LCPM



 Подсоедините кабель LCPM из механической цепи к разъему на нижней стороне LCPM (Изображение 8).



Изображение Подсоединение кабеля LCPM

Настройка высоты и угла наклона LCPM

При установке устройства напротив проектора, используйте шурупы (Изображение 9) для того, чтобы точно настроить высоту и угол наклона LCPM.



Изображение 9. Шурупы для настройки высоты и угла наклона



ВНИМАНИЕ LCPM должен быть установлен перпендикулярно световому лучу объектива. Угол этого луча может отличаться от угла наклона объектива, поэтому посмотрите на световой луч со стороны для того, чтобы убедиться в перпендикулярном положении LCPM. См. Изображение 10.



LCPM Должен быть настроен так, чтобы находиться перпендикулярно световому лучу объектива.

Изображение 10. Настройте наклон LCPM перпендикулярно световому лучу

6.4. Подключение кабелей пульта управления

До подключения кабелей пульта управления закрепите его на аппаратной стойке, используя, при необходимости, крепежную установку. (См. Верхний раздел стр. 14).

- Соберите крепежную установку и закрепите ее на стойке.
- Снимите два шурупа с верхней части каждой стороны пульта управления (справа и слева, всего четыре шурупа).
- Вставьте пульт управления в стойку и вкрутите верхние шурупы с каждой стороны для того, чтобы закрепить пульт управления на опорном кронштейне.

6.4.1. Кабель LCPM

Подключите кабель механической цепи LCPM к приводу на пульте управления (Изображение 11).



Изображение 11. Разъем LCPM



6.4.2. Разъем привода

Подключите кабель привода к приводу и к пульту управления (Изображение 12).





Изображение 12. Подключения кабеля привода

6.4.3. Кабель GPIO

Подключите кабель GPIO, идущий от цифрового DLP-кинопроектора (Изображение 13).



Изображение 13. Подключение кабеля GPIO



6.4.4. Кабель питания

Подключите кабель питания, идущий от блока питания (Изображение 14).



Изображение 14. Подключение кабеля питания

6.5. Предварительные испытания

6.5.1. Автоматическое включение питания

Для автоматического включения пульта управления, подключите основной кабель питания к розетке питания.

На ЖК-дисплее указано наименование модели, версия установленного программного обеспечения, а также режим готовности к работе (READY) (Изображение 15).



Изображение 15. Автоматическое включение питания и индикация на дисплее



6.5.2. Действие привода – положение 3D

Нажмите клавишу **3D** и удерживайте ее 2 секунды. Привод переместится в положение 3D, а вентиляторы начнут работать.

Клавиша 3D будет мерцать на протяжении 10 секунд (Изображение 16).



Изображение 16. Положение 3D и индикатор светодиода в клавише

6.5.3. Действие привода – положение 2D

Быстро нажмите клавишу **3D** для выключения светодиода клавиши, затем нажмите клавишу **2D** и удерживайте ее 2 секунды. Привод переместится в положение 2D, а вентиляторы прекратят работу.

Клавиша 2D будет мерцать на протяжении 10 секунд.

7. Работа основной системы

7.1. Система готова к работе – Режим ожидания

Для включения системы, нажмите клавишу **POWER** и удерживайте ее 1 секунду.

После этого загорится светодиод клавиши Power, а на ЖК-дисплее отобразится статус READY (Изображение 17).

MI-WAVE3D 1.015 READY

Изображение 17

7.2. Функционирование системы

Для запуска LCPM, нажмите клавишу **RUN**, удерживайте ее 1 секунду, после чего загорится светодиод клавиши Run (Пуск) (Изображение 18).

На ЖК-дисплее отразится статус RUNNING (В ДЕЙСТВИИ). В данной ситуации не подается сигнал синхронизации (Изображение 18). В данной ситуации вентиляторы не работают.

Когда на пульт управления посылается



Изображение 18

MI-WAVE3D 1.01b RUNNING

Изображение 19



1.01b

72.2hz

сигнал GPIO или TTL, частота входного сигнала появляется на ЖК-дисплее. Также при стабильном сигнале светодиод клавиши RUN находится во включенном состоянии (Изображение 20).

7.3. Остановка системы

Для остановки работы LCPM, нажмите клавишу **RUN**, удерживайте ее 1 секунду, затем отпустите. Светодиод клавиши Run погаснет.

Вентиляторы продолжат работу для защиты жидкокристаллической поляризационной пленки от тепла проектора, который может быть по-прежнему включен.

Для остановки вентиляторов, нажмите клавишу **2D**, удерживайте ее 1 секунду, затем отпустите. Привод вернет LCPM в положение 2D (Изображение 21).

7.4. Отключение системы

Для отключения системы, нажмите клавишу **POWER**, удерживайте ее 1 секунду, затем отпустите.

8. Настройки проектора

8.1. Конфигурация 3D файлов проектора

Контрольный 3D файл проектора должен быть настроен для работы с MI-WAVE3D. Ниже описаны настройки контрольных файлов проекторов серии II (Series II).

Dark Time (Время гашения) должно быть настроено на 350мкс, при этом Delay (Задержка) должна быть настроена на 0мкс. Эти настройки применимы к любой частоте кадра и к любым настройкам частоты вспышек проектора.

Следуйте инструкциям по настройке соответствующего проектора.

8.2. Проекторы серии II.

Настройте проекторы NEC, Christie и Barco так, как показано на иллюстрации ниже.



Изображение 20

MI-WAVE3D

RUNNING

Изображение 21



Изображение 22



8.2.1. Настройки файла проектора NEC Series II для воспроизведения с внешнего сервера

D File Name 3D				Import
Frame Rate Ratio N : M				
3D Control	Ileo Li	ne Interlea	un/1et line=1 o	ft 2nd line-Diabit
Input Frame Dominance	Left (L	1R1 L2R2)	verist ine-Le	n zhu nne-kiqnu _
L/R Display Reference	Not Used			-
L/R Output Reference Polarity	True			
Dark Time Adjustment	Setting	350	us Actua	al 350 us
Output Reference Delay	Time	0	us Phase	e 0 deg
			Save	Exit

Изображение 23

8.2.2. Настройки файла проектора Christie Series II для воспроизведения с внешнего сервера

System C)k	CHRISTIE
Channel Set	φ.	0
Channel Name:	5 30 SCOPE in	Activate
Config 1	Fnable 3D	30 Test Patterns
Config 2		20.0 + (0+++)
3D Control	3D Input Control	3D Output Costrol
	Use 'Line Interleove (first) as	True dia
	L/R Display Reference	Dark Time (Jas)
	Use 3-D L/R display refere in	350
	Frame Rate N: M	Output Delay (µs)
	62 in	0
	L/R Display Sequence	Phase Delay (deg)
	Left (L1R1 L2R2)	0
Defaults		
Menu	Service	# 4 O ? S 04:08:33

Изображение 24



8.2.3. Настройки файла проектора Barco Series II для воспроизведения с внешнего сервера

2 3D Control				
Frame Rate Multiplication: 6:2	•			3D Test Pattern Activate 48 🔃 Hz
3D Control				
L/R Input Reference	ce	Use line interle	ave where first line =	Left, second line = Right 👻
Input Frame Domi	nance	Left (L1R1 L2R2	2) 👻	
L/R Display Refer	ence	Not Used	•	
L/R Output Refere Dark Time Adju	nce Polarity (GP) stement	D 1) True 🔹		
Setting:	350	US US	Actual:	350 us
Output Referenc	e Delay		0	
		Refresh	Close	

Изображение 25



Примечание: Проекторы Barco Series II обладают предустановленным конфигурационным 3D файлом, соответствующим настройкам системы MI-CLARITY3D. Вместо полной ручной настройки можно выбрать данный файл, однако потребуется редактирование параметров **Dark Time** и **Output Reference Delay**.

8.2.4. Настройки конфигурации ІМВ (Медиаблока)

Настройки конфигурации проектора при использовании IMB (Интегрированного медиаблока) немного отличаются; ниже приведен пример отличий для проектора Christie и медиаблока Doremi. Отличия выделены жирным шрифтом; конфигурация проекторов и медиаблоков других производителей могут отличаться. Для получения подробной информации свяжитесь с соответствующим производителем.

Конфигурация 1

- Вход = внутренний IMB
- Формат данных = 4:4:4 (RGB)
- Входной файл = основан на разрешении контента + формате изображения (1998х1080 Flat (кашетированный), 2048х858 Scope (широкоэкранный), и т.д.)
- Использование PCF = не определено (непроверенная информация)
- Ламповый файл = в зависимости от условий
- ILS файл = в зависимости от условий



- Экранный файл = в зависимости от условий (как правило Flat или Scope, в зависимости от контента)
- Насадочный объектив = в зависимости от условий – выбрано, если используется анаморфотный объектив или широкоугольный преобразующий объектив, в других случаях – не выбрано.

Конфигурация 2

- Измеренный цвет = в зависимости от условия (измеряется на месте)
- Цветовая мишень = DC28_DCI_XYZE_314_351
- Цветовое пространство = RGB
- Гамма = Гамма 2.6

- LUT-CLUT = Линейный_9х9х9
- Тип сканирования = Прогрессивный
- Обход ЖК = выбран (это позволяет IMB на выходе посылать сигнал напрямую на ICP датчик. Это необходимо в случае, если не установлен ЖК).

Управление 3D

- Включить 3D = выбрано
- Режим синхронизации входного сигнала 3D = Использовать выбранный входной порт (полярность = прямая)
- Кадровая частота N:M = 6:2
- Последовательность отображения сигналов L/R = левая (L1R1 L2R2)
- Полярность синхронизации 3D = прямая (в случае если поменялись местами изображения для левого и правого глаза – изменить на обратную).
- Время гашения = 350
- Задержка на выходе = 0
- Задержка по фазе = 0



9. Подробное описание работы MI-WAVE3D

9.1. Дерево меню MI-WAVE3D

N⁰	1 ^й уровень	2 ^й уровень	3 ^й уровень	4 ^й уровень
1	3D PHASE (ΦΑ3Α 3D)	 SYNcPOLARITY (ПОЛЯРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ) ^{>1} OFFSET (ПОГРЕШНОСТЬ) ^{>2} EXIT (ВЫХОД) 	 TRUE (ПРЯМАЯ) INVERT (ОБРАТНАЯ) /ОТМЕНА /СОХРАНИТЬ ^{>2} OFFSET (ПОГРЕШНОСТЬ) OLD (СТАРОЕ): mmm NEW (НОВОЕ): [MMM] /ОТМЕНА /СОХРАНИТЬ 	
		Настройте полярность син каких-либо 3D помех.	хронизации и погрешность фа	зы 3D при наличии
		Значение ПОЛЯРНОСТИ (умолчанию: ПРЯМАЯ,	СИНХРОНИЗАЦИИ: ПРЯМАЯ,	ОБРАТНАЯ, По
		Значение ПОГРЕШНОСТИ	1: -180 ~ +180 По умолчанию:	+000
2	3D POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ 3D)	LEFT (СПРАВА) RIGHT (СЛЕВА) /ОТМЕНА /СОХРАНИТЬ		
		Задать положение 3D при	зода	
		По умолчанию: СЛЕВА		
3	АUTOMATION (АВТОМАТИЗАЦИЯ)	 MANUAL (ВРУЧНУЮ) GPIO GPIO SERIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ) ETHERNET SYNC PULSE (СИНХРОИМПУЛЬС) 	1}>11. [072 / ON] 2. [048 / ON] 3. [060 / ON] 4. [096 / ON] 5. [120 / ON] 6. EXIT (BHXOII)	/ОТМЕНА /СОХРАНИТЬ
		6. ЕХІТ (ВЫХОД)	0. ЕЛП (ВЫЛОД)	
		Выберите порта входа/вых	кода для автоматизации	
		Значение: MANUAL (ВРУЧ По умолчанию: ВРУЧНУЮ	НУЮ), GPIO, SERIAL, ETHERN	IET, SYNC PULSE
		ЗАДАННОЕ значение, Гц:	48 ~ 120 Гц По умолчанию: 72	2 Гц
4	FAN SPEED (СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА)	Max (Makc) MID (Средняя) LOW (низкая)	/ОТМЕНА /СОХРАНИТЬ	
		УСТАНОВИТЕ скорость ве	ентилятора LCPM	
		По умолчанию: МАКС		



5	SET PASSWORD (УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ)	1. PASSWORD (ПАРОЛЬ) [OFF]* 2 2. NEW PASSWORD (НОВЫЙ ПАРОЛЬ) 2 3. EXIT (ВЫХОД)	SET PASSWORD (УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ) ON (ВКЛ) OFF (ВЫКЛ)	
			^{>2} NEW PASSWORD (НОВЫЙ ПАРОЛЬ)	 ^{>3} CONFIRM PASSWORD (ПОДТВЕРДИТЕ ПАРОЛЬ)
			KEY (KJIЮЧ): [0] * * * *	KEY (KJIЮЧ): [0] * * * *
			/ОТМЕНА /СОХРАНИТЬ	/ОТМЕНА /СОХРАНИТЬ
		Включите/выключите защ пароль	иту системы паролем, установите	е новый 4-значный
		Значение КЛЮЧА: 0 ~ 9	По умолчанию: 0	
		Значение пароля: 0000 ~	9999 По умолчанию: 0000	
		* Текущее состояние «ВЬ	ІКЛ» или «ВКЛ», По умолчанию: В	ВЫКЛ
6	SET ETHERNET	1.IP >1	1}>1 IP	
	ETHERNET)	2. SUBNET MASK (МАСКА ПОДСЕТИ) 2 3. GATEWAY (ШЛЮЗ) 3	[MMM].[NNN].[NNN].[OOO] [OTMEHA] [COXPAHИТЬ]	
		 4. PORT NUMBER (HOMEP ПОРТА)^{>4} 5. EXIT (ВЫХОД) 	^{>2} SUBNET MASK (MACKA ПОДСЕТИ) [NNN].[NNN].[NNN].	
			[ОТМЕНА] [СОХРАНИТЬ]	
			^{>4} PORT NUMBER (HOMEP	
			[П][П][П][П][П][П]	
		Настройте параметры Eth	nernet для автоматизации	
		Значение: [MMM] 0 ~ 233,	[NNN] 0 ~ 255, [OOO] 0 ~ 254	
		IP-адрес по умолчанию: 1 255.255.255.000	92.168.000.101, МАСКА ПОДСЕТІ	И по умолчанию:
		ШЛЮЗ по умолчанию: 192	2.168.000.001	
		НОМЕР ПОРТА: 00001 ~	49999 По умолчанию: 5000	



7	SET FACTORY (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ)	SET FACTORY (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ)	Performing	
		Factory Reset? (Вернуться к заводским настройкам?)	Factory Reset! (Возвращение к заводским настройкам!)	
		[OK] [OTMEHA]	Wait a second / Completed! (Подождите / Выполнено!)	
		Сброс всех пользователы	ских настроек, возврат к заводски	м настройкам.
8	INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ)	F/W V.1.03 (ВЕРСИЯ ПО 1.03) 20 августа 2012 года		
		Показать системную инфо	ормацию	
		⁺¹ Версия ПО, ⁺² Версия FF	РGA, ⁺³ Дата и время установки П	C
9	ЕХІТ (ВЫХОД)	ОК		
		Выход из системного мен	Ю	

9.2. Пояснение к пунктам меню

Для получения доступа к меню с внешней стороны пульта управления, нажмите клавишу **MENU**, удерживайте ее 1 секунду, затем отпустите. После этого откроется меню SETUP.





9.2.1. Фаза 3D – Полярность синхронизации

В случае если 3D полярность изображения сменилась на обратную, ее можно изменить на прямую в данном пункте меню.

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для изменения настроек полярности 3D синхронизации. Нажмите клавишу **OK** для выбора и подтверждения изменений.



9.2.2. Фаза 3D – Погрешность

Легкая рассинхронизация 3D изображения может быть исправлена в данном пункте меню.

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для изменения настроек погрешности 3D фазы. Нажмите клавишу **OK** для выбора и подтверждения изменений.

Регулируемый диапазон: -300мкс до +300мкс.





9.2.3. Положение 3D

В зависимости от модели используемого цифрового DLP-проектора, вам может потребоваться переключение направления 3D положения привода.

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для переключения настроек положения 3D. Нажмите клавишу **OK** для выбора и подтверждения изменений.



Положение 3D

Сохраните измененные настройки.



9.2.4. Способ автоматизации

Автоматизация системы может быть выполнена несколькими различными способами. В данном пункте меню можно выбрать используемый способ.

Варианты:

- Вручную управление клавишами передней панели
- GPIO автоматизация через соединение GPIO кабеля
- Последовательная автоматизация через последовательное соединение RS-232
- Ethernet автоматизация через соединение с сервером ethernet
- Синхроимпульс автоматизация через обнаружение синхроимпульса GPIO/TTL

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для переключения способов автоматизации. Нажмите клавишу **ОК** для выбора и подтверждения изменений.

SETUP 3.AUTOMATION \$	
AUTOMATION 1.MANUAL * \$	
AUTOMATION SAVE () >> CANCEL	

Способ автоматизации

Сохраните измененные настройки.

9.2.5. Способ автоматизации синхроимпульса – выбор опорной частоты

После выбора способа автоматизации синхроимпульса, Вы можете настроить систему на распознавание до 5 различных частот синхронизации.

Варианты по умолчанию:

- 72 Гц Вкл/Выкл
- 48 Гц Вкл/Выкл
- 60 Гц Вкл/Выкл
- 96 Гц Вкл/Выкл
- 120 Гц Вкл/Выкл

При необходимости эти частоты могут быть изменены вручную.

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для выбора синхроимпульса в качества способа синхронизации и



включения/выключения требуемых частот. Нажмите клавишу **ОК** для выбора и подтверждения изменений.



9.2.6. Скорость вентилятора

Скорость вентилятора охлаждения LCPM может быть выставлена на (LOW) Низкую, (MID) Среднюю и (MAX) Максимальную. По умолчанию: Максимальная.

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для изменения скорости вентилятора. Нажмите клавишу **ОК** для выбора и подтверждения изменений.





Выбор скорости вентилятора

(При скорости MID, будет отображаться MID \rightarrow LOW; при LOW - LOW \rightarrow MAX).

Сохраните измененные настройки

9.2.7. Настройки защиты меню паролем

Вы можете включить защиту паролем меню настроек -WAVE3D. По умолчанию выставлен пароль 0000.

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для включения или выключения защиты меню паролем. Нажмите клавишу **ОК** для выбора и подтверждения изменений.



После включения защиты меню паролем, Вы можете выбрать в качестве пароля любой 4-значный PIN-код.



SETUP 5.SET PASSWORD ≑
SET PASSWORD 2.NEW PASSWORD \$
NEW PASSWORD
NEW PASSWORD
PRESS OK BUTTON 0 [****] ‡
CONFIRM PASSWORD
CONFIRM PASSWORD

Настройка пароля защиты меню.

Сохраните измененные настройки.



9.2.8. Конфигурация Ethernet

Если Вы хотите проводить автоматизацию работы MI-WAVE3D согласно протоколам управления сервера цифрового кинотеатра, вам необходимо произвести настройки Ethernet для работы с Ваше внутренней сетью.

Изменяемые настройки:

- IP-адрес по умолчанию 192.168.000.101
- Маска подсети по умолчанию 255.255.255.000
- Шлюз по умолчанию 192.168.000.001
- Номер порта по умолчанию 05000

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для выполнения необходимой конфигурации Ethernet. Нажмите клавишу **ОК** для выбора и подтверждения изменений.







9.2.9. Заводские настройки

Время от времени Вам может понадобиться возвращаться к заводским настройками MI-WAVE3D.

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для возвращения системы к заводским настройкам по умолчанию. Нажмите клавишу **ОК** для выбора и подтверждения изменений.





9.2.10. Информация о системе

В данном пункте меню показана версия программного обеспечения и дата последнего обновления системы.

Используя клавиши стрелки для управления, следуйте инструкциям (ниже) для того, чтобы просмотреть информацию о системе. Нажмите клавишу **ОК** для выбора и подтверждения изменений.

SETUP 8.INFORMATION	÷
MI-WAVE3D F/W V.1.01b	÷
MI-WAVE3D May 11 2012	¢

Информация о системе



10. Приложение А – Процесс обновления программного обеспечения MI-WAVE3D

10.1. Условия обновления программного обеспечения

 Используйте следующие данные для получения доступа к ftp-сайту MasterImage:

ftp://masterimage3d.us

Логин: mi3dguest1

Пароль: MI3DuploadASIA

- Скачайте и установите расположенный в папке MI-WAVE3D драйвер виртуального COM-порта, подходящийВашей операционной системе (32 бит или 64 бит).
- 3. Скачайте и установите утилиту для обновления ПО MI-WAVE3D.

Название скачанного файла: MIDfu

4. Скачайте и сохраните новейшую версию ПО STM с расширением файла «*.bin».

Пример: MI-WAVE3D_v1.1.1_20121119.bin

5. Подготовьте соединительный USB-кабель.







10.2. Обновление программного обеспечения

 Подсоедините блок питания пульта управления MI-WAVE3D и дождитесь, пока появления на дисплее статуса READY.





- 2. Подсоедините пульт управления MI-WAVE3D к вашему компьютеру при помощи USB-кабеля.
- Запустите утилиту «MIDfu», дважды щелкнув по иконке программы на Вашем компьютере.
- 4. Щелкните клавишу **Setup** для открытия окна Serial Setting (Серийные настройки).
- Выберите СОМ-порт «STMicroelectronics Virtual COM Port Driver». Затем нажмите OK.

Примечание: См. пункт 10.3 «Проверка номера виртуального STM COM-порта» на стр. 37 для получения подробной информации.

 Щелкните клавишу Connect для создания подключения между утилитой для обновления и MI-WAVE3D.

MIDfu				
MI Cinema System I	Device Firmwa	re Updater	×	
Connection				
RS-232 (Serial COM)		Setup		
COM7: 115200	005.8.N.0	Creat		
,		Connect	0	
Information				
File Name : N/A			Open file	
File Size : N/A				
- MasterImage3D Firmw - Version : 1.0.0.4	are Updater			
DFU Mode Exit DFU		Upgrade	0 %	
erial Setting	-	×		
Port	com7 5			
Bits per second	115200 👻			
Stop bits	1			
	·			
Data bits	8	•		
Parity	None	•		
Flow control	None	•		
OK Cancel				
MI Cinema Syste	m Device Fin	mware Updater		
Connection				
RS-232 (Serial COI	4)	▼ Setup		
			_	
J COM3: 1152	000ps,8,14,0	Disconne	ect /	
Information				
File Name + N/A				
File Size + N/A			Open file	
The Size ; IN/A				
- MasterImage3D Fir - DFU Module Versio	mware Updat n : 1.0.1.4	er		
# Connection				
# CONNECTION				
- [Serial] Connectin	ig OK			

7. Щелкните клавишу **Open file** для открытия диалогового окна Open.



0 %

EXIT

Upgrade

🕑 Open 8. Выберите файл новейшей версии G v Kirmware > App Firmware > v1.1.1 + + Search v1.1.1 P ПО с разрешением «*.bin», затем Organize 👻 New folder II • 🔟 🔞 щелкните клавишу Open для Secent Places
A Name Date modified Туре загрузки файла в программу MI-WAVE3D_v1.1.1_20121119.bin 11/20/2012 10:59 ... BIN File E Libraries обновления. Documents J Music Pictures Videos Computer 8 🏭 Local Disk (C:) TreeAgent GoFle 🖵 data (\\masterim 🗸 File <u>n</u>ame MI-WAVE3D v1.1.1 20121119.bin Binary file (*.bin) <u>O</u>pen Cancel 9. Нажмите клавишу Upgrade для MI Cinema System Device Firmware Updater х начала обновления программного Connection обеспечения. RS-232 (Serial COM) -Setup COM3: 115200bps,8,N,0 Disconnect Information В процессе обновления на File Name : MI-WAVE3D_v1.1.1_20121119.bin Open file изображенном ниже ЖК-дисплее File Size: 61336 bytes будет отображено: 42 # Connection . - [Serial] Connecting... OK # Binary File information - File Name : MI-WAVE3D_v1.1.1_20121119.bin - File Size : 61336 bytes 9 0 % Upgrade EXIT BootLoader v1.00 Waiting... BootLoader 01.00 Waiting... Receive USB BootLoader v1.00 BootLoader v1.00 Completed! 23 10. Программа обновления оповестит MI Cinema System Device Firmware Updater об успешном завершении Connection обновления. Нажмите ОК. RS-232 (Serial COM) -Setup COM3: 115200bps,8,N,0 11. Нажмите клавишу Exit для Connect закрытия утилиты. × Informatio Success File Name n file File Size Success Firmware Upgrade 10 - Enter DF . - Reconn - Check D - Firmwar # Succes OK 11 100 % EXIT Upgrade



Пульт управления произведет автоматическую перезагрузку и возврат к заводским настройкам. На ЖК-дисплее отобразится приведенный ниже статус.



Обновление системы успешно завершено. Отсоедините USB-кабель.

10.3. Проверка номера виртуального STM СОМ-порта

После подсоединения MI-WAVE3D к Вашему компьютеру Вы можете проверить номер виртуального STM COM-порта.

- 1. Откройте Панель управления на вашем компьютере.
- 2. Откройте Диспетчер устройств в меню Оборудование и звук.
- Нажмите пункт Порты (СОМ & LPT). На экране отобразится назначенный СОМ-порт.
- 4. Обратите внимание на номер порта STMicroelectronics Virtual COM Port (COMxx). (См. изображение ниже).

🚔 Device Manager		X
<u>File Action View H</u> elp		
🗇 🧼 📰 👔 🗾 🐼		
⊿ 📇 d-rgarbett-1		
👂 🕎 Computer		
Disk drives		
Display adapters		
DVD/CD-ROM drives		
Human Interface Devices		
IEEE 1284.4 compatible printer		
👂 📲 IEEE 1394 Bus host controllers		
Imaging devices		
⊳ 🛲 Keyboards		
Mice and other pointing devices		
Monitors		
Network adapters		
Portable Devices		
Ports (COM & LPT)		_
TMicroelectronics Virtual COM	Port (COM3)
Processors	213 64	
Sound, video and game controllers		
Storage controllers		
> 🖳 System devices		
Universal Serial Bus controllers		



11. Приложение В – Автоматизация MI-WAVE3D

Таблица В-1. Автоматизация GPIO

DSUB9(GPI	DSUB9(GPIO)		DSUB37		
Имя pin	Pin- номер	напра влени е	Pin- номер	Описание	Комментари й
NC	1			Нет соединения	
PRJ_COM_nRUN	2	÷	12(+)	Команда запуска LCPM	Компаратор
	5		31(-)		24 В макс,
PRJ_SYNC	3	<i>←</i>	9(+)	Импульс сигнала	(LM2901H)
	5		28(-)	синхронизации	· · · ·
PRJ_COM_nUP	4	←	2(+)	Команда приведения LCPM	
	5		21(-)	В положение зо Низкая частота ≥ 200мс	
GND	5		20,21,22, 28,29,30, 31,	Заземление	
PRJ_COM_nDOWN	6	÷	3(+)	Команда приведения LCPM	(LM2901H)
	5		22(-)	в положение з⊡ Низкая частота ≥ 200мс	
PRJ_STS_nLOCK	7	\rightarrow	1(+)	Приводной статус LCPM	Выход с
	5		20(-)	Высокая частота ≥ 200мс	открытым коллектором
PRJ_STS_nUP	8	\rightarrow	10(+)	Статус положения LCPM	24В, 20мА
	5		29(-)	Высокая частота ≥ 200мс	(SN7407)
PRJ_STS_nDOWN	9	\rightarrow	11	Статус положения LCPM	
	5		30	Высокая частота ≥ 200мс	
Заземленный экран	кадр		кадр	Контакт заземления на корпусе	



DSUB9(RS-2	32)		DSUB9		
Имя Pin	Pin- номер	Направ ление	Pin- номер	Описание	Комментарий
NC	1		1	Нет соединения	
ТХ	2	\rightarrow	2	Передатчик	Драйвер RS-
RX	3	÷	3	Ресивер (Макс :±25В)	232 (ST3232ECTR)
NC	4		4	Нет соединения	
GND	5		5	Заземление	
RXDM	6	÷	6	Инвертирующий ресивер (Макс :±25В)	RS-485/422 Драйвер
RXDP	7	÷	7	Не инвертирующий ресивер (Макс :±25В)	(ST485BD)
TXDM	8	\rightarrow	8	Инвертирующий передатчик	
TXDP	9	\rightarrow	9	Не инвертирующий передатчик	
Заземленный экран	кадр		кадр	Контакт заземления на корпусе	

Таблица В-2 Автоматизация RS232

Таблица В-3. Протокол передачи данных RS232

Протокол передачи данных	Настройки
Скорость передачи данных сигнала	115200бод
Стоп-бит	1
Бит данных	8
Четность	Нет

Таблица В-4 Структура команды RS232

Команда (С учетом регистра)	Двоичный (шестнадцатеричный) код	Действие
START\r\n (=Start\r\n)	5354415254 0D0A	Запуск PFD
STOP\r\n (=Stop\r\n)	53544F50 0D0A	Остановка PFD
PFD UP\r\n (=PFD Up\r\n)	504644205550 0D0A	Перемещение в положение 3D
PFD DOWN\r\n (=PFD Down\r\n)	50464420444F574E 0D0A	Перемещение в положение 2D
PFD STOP\r\n (=PFD Stop\r\n)	5046442053746F70 0D0A	Остановка движения
3D\r\n	3344 0D0A	Запуск PFD и движение



		вверх
2D\r\n	3244 0D0A	Остановка PFD и движение вниз
LIFT ZERO\r\n	4C494654205A45524F 0D0A	Привести в положение нулевого подъема

Примечание: \r : Перевод строки (0x0D)

\n : Перевод строки (0x0A)

11.1. Автоматизация Ethernet

В этом разделе подробно описаны требования к автоматизации Ethernet, а также описан процесс написания макроса для основных серверов цифрового кинотеатра, представленных на рынке.

Примечание: Производите эти настройки только если у Вас есть опыт работы с настройками конфигурации сервера. Если Вы не уверены в том, как правильно производить настройки, свяжитесь с производителем Вашего оборудования для получения более полной информации.

Если Вам необходима подробная информация, касающаяся других видов автоматизированного управления, свяжитесь с Masterlmage по адресу support@masterimage3d.com для ее получения.

11.1.1. Сервер Doremi

 В серверном меню откройте Device Manager (Диспетчер устройств) (Menu > DTS Digital Cinema > Device Manager)



- 2. Нажмите клавишу Add для отображения списка устройств (как показано справа).
- 3. Выберите опцию **Raw** для создания известного устройства MasterImage в списке сервера.





Заполните все поля так, как показано ниже. Убедитесь, что введенные данные совпадают с настройками IP-адреса и номера порта MI-WAVE3D. Отметьте пункт **Enabled** и сохраните настройки.

📥 Device Manager - Doremi	Cinema	
🕂 <u>A</u> dd 드 <u>D</u> elete		Save X Quit
JNior 310	Device Type: Raw	🗷 Enabled
Master Image	_ Setup	
MB2K-ST	Identifier Master Image	
Pegase-Audio	Vendor Master Image	Product Name MI2500
l egase-Addio	Device IP 192.168.0 .240	
	Protocol tcp 💌	Port 23
Menu 🔄 📟 📥 Device M	4an	02:28:19 PM

MI-WAVE3D была успешно добавлена в конфигурацию сервера.

Теперь можно перейти к созданию макрофайлов, которые позволят серверу управлять MI-WAVE3D.

Вам потребуются следующие файлы: MasterImage Start, MasterImage Stop, MasterImage 2D, MasterImage 3D и MasterImage Up/Down Stop. Эти файлы создаются во вкладке Macro Editor серверного меню. (Menu > DTS Digital Cinema > Macro Editor)

+ - •				Eemove <u>R</u> emove
Macro		Start Time	Action	
START_FLAT				
EATURE				
END				
CREDIT				
BD_FLAT_1998	1000			
3D_SCOPE_2048				
BD_FLAT_1920				
BD_SCOPE_1920				
CL XYZ FLAT				
CL XYZ SCOPE				
MPEG FLAT P3				
MPEG SCOPE P3			The second	
Pause	-		Insert a n	ew Action

 Во вкладке Automation Cue нажмите клавишу + для начала нового макроса. Замените стоящий по умолчанию текст Test_Macro на название одного из макросов MI (например, MI Start).



Name of the Macro:	Test_Macro		
Comments:			
		<u>0</u> k	<u>C</u> ancel

2. После его создания нажмите **OK** для возвращения в меню Macro Editor. Повторите эту операцию для четырех других требующихся макросов, **Masterimage Stop**, **Masterimage 2D**, **Masterimage 3D** и **Masterimage Up/Down Stop**.

🎨 Macro Editor - Doremi Cinema	_ _ ×
<u>R</u> eset <u>Save</u>	🔀 Quit
+ - •	A Remove
Macro	Start Time Action
Master Image 2D Master Image 3D Master Image Run Master Image Stop Master Image Up/Down stop	
	Insert a new Action
Automation Cue Trigger Cue	
Menu 🔔 🚐 😳 Macro Edito	02:24:09 PM

3. Для присвоения действия каждому созданному макросу, выберите требуемый файл из списка в окне Масго и нажмите клавишу **Insert a New Action**, которая станет доступна после выбора макроса.

© Ma	acro Editor - Doremi Cinema Reset 📑 Save 3Add a new Action	
	Projector	General Purpose Output
	Input / Output	Send Message
N	Playback	
M	Macro Control	
N	Library	
	System	
		Send Message Send a message to a connected device. Add Cancel
Aut	omation Cue Trigger Cue	
Menu	💶 🔤 🎯 Macro Editor	🧐 Add a new 02:26:10 PM



4. Выделите опции Input/Output и Send Message, затем нажмите клавишу Add. На дисплее появится следующая конфигурация:

🎨 Macro Editor - Dore	emi Cinema	×
Reset E	🛫 Send a Message 📃 🗋 🔪	S Ouit
	-Message label	
	Master	Eemove
	Device name	Temore
Macro	Master Image 🗸 🗸	
Master Image 2D		
Master Image 3D	_ Message type	
Master Image Run	Test	
Master Image Stop	Text	
Master Image Up/D	Massage	
New Macro	Message	
	Start\n	
		Action
	<u>O</u> k <u>C</u> ancel	
Automation Cue		
Menu 🔄 🚎 🎯 Ma	acro Editor 🤯 Send a Mes	02:27:29 PI

- 5. В данном окне выберите устройство MasterImage из раскрывающегося списка Device name и в окошке Message label введите MasterImage Start. Убедитесь в том, что в пункте Message type выбран параметр Text, и введите Start\n в окошке Message. После заполнения всех полей нажмите клавишу OK.
- 6. Повторите эти действия для оставшихся четырех макросов, вводя соответствующий текст в окошко Message:

MasterImage Stop	Stop\n
MasterImage 2D	PFD DOWN\n
MasterImage 3D	PFD UP\n
MasterImage Up/Down Stop	PFD Stop\n



Примечание: После введения каждой команды, добавляйте "**n**" для ее завершения.

- 7. После введения всех команд, нажмите клавишу **Save** в основном меню Macro Editor.
- После возвращения в меню CineLister и нажатия клавиши Refresh (обновить), все макросы будут отображаться в секции Automation Cues (как показано нижа), и при необходимости их можно будет добавлять в списки воспроизведения.





При дальнейшем обновлении программного обеспечения Doremi, макросы MasterImage будут включены в файл с именем MasterImage_cueslib. Это позволит не вводить информацию вручную так, как это было описано выше.

ŵМ;	acro Editor - Doremi Cinema	_ 🗆 🗙
	Reset 📑 Save	💥 Quiț
	Add a new Action	
	Projector	cp750
	Input / Output	dfc100
N	Playback	Dolby DFC100
N	Macro Control	ecna
N	Library	jnior expansion module
Ν	System	jnior
		MasterImage_cueslib
		Certainty Manage Certainty products.
		<u>A</u> dd <u>C</u> ancel
Aut	comation Cue Trigger Cue	
Men	📕 🔄 🥶 Macro Editor	😳 Add a new 02:29:14 PM

Файл MasterImage_cueslib будет расположен в разделе Library меню Macro Editor, и в этом файле будут храниться макросы.



🎨 Macro Editor - Doremi Cinema	-	. 🗆 🗙
Reset Save	×	Quit
🦉 Library	- - ×	
Action		ove
Macr Master Image 2D		
Master Image 3D		
Master Image Run		
Master Image Stop		
Mast, Mast		
New I		
	incel	
Automation Cue Trigger Cue		
Menu 🔔 🚎 🧐 Macro Editor 🚱 Library 🔘	02:29	:52 PM

11.1.2. Сервер Qube

Для создания макросов автоматизации MI-WAVE3D на сервере Qube, необходимо отредактировать два XML-файла в настройках сервера.

Необходимые файлы находятся по адресу C:/Program Files/Qube Cinema/XP под именами automationdevices.xml и automationcues.xml

По тому же адресу необходимо загрузить новый файл с именем MasterImage.xml

 Прежде всего установите соединение сервера с MI-WAVE3D при помощи файла automationdevices.xml. Ниже приведена структура этого файла (Device name = имя устройства, Device class = тип устройства, File name of the device = имя файла устройства, address value = адрес, port value = номер порта):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Devices xmIns="http://schemas.qubecinema.com/Automation/Devices/2008-01-26">

<Device name="Device Name" class="Device Class" enable="true">

<Configuration>

<Key name="File" value="file name of the device"/>

<Key name="Address" value="address value"/>

<Key name="Port" value="port value"/>

</Configuration>

</Device>

</Devices>



2. Complete the red fields with the details of the MasterImage MI-CLARITY3D where:

"Device Name"	is	"MasterImage"
"Device Class"	is	"Qube.Automation.streamdevice.TCP"
"file name of the device"	is	"MasterImage.xml"
"addess value"	is	MI-WAVE3D Assigned IP Address
"port value"	is	"23"

Для редактирования xml файла рекомендуется использовать **Notepad++** либо подобную программу.



Примечание: Файл automationdevices.xml является общим для всех устройств, он используется для контроля сервером через сигналы автоматизации. Этот файл содержит информацию о таких устройствах, как DLP-проектор, акустическая система, система регулирование освещения и т.п. По этой причине файл нельзя перемещать и вносить изменения можно только путем внесения информации о MI-WAVE3D, как это было показано выше.

Далее необходимо создать и загрузить на сервер файл *MasterImage.xml*. Этот файл определяет имена команд и тексты сообщений, которые будут посланы на MI-WAVE3D.

 Отредактируйте этот файл так, чтобы он содержал следующую информацию:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Method name="Start">

<Instructions>

<Send>Start
</Send>

</lnstructions>

</Method>

<Method name="Stop">

<Instructions>

<Send>Stop
</Send>

</lnstructions>

</Method>

<Method name="3Dposition">

<Instructions>

<Send>PFD UP
</Send>

</Instructions>

</Method>

<Method name="2Dposition">

<Instructions>



<Send>PFD Down
</Send>

</lnstructions>

</Method>

<Method name="PFDStop">

<Instructions>

<Send>PFD Stop
</Send>

</Instructions>

</Method>

</StreamDevice>

В конце каждой команды необходимо добавлять символы <u>&</u>#x0D;
, которые позволяют завершить команду в структуре xml.

В заключение необходимо отредактировать файл *automationcues.xml* так, чтобы MI-WAVE3D могла идетнифицировать имена созданных команд. Это позволит видеть сигналы в графическом интерфейсе Qube.



Примечание: Этот файл также является общим для других устройств системы, поэтому его следует только редактировать, но не перемещать.

4. Отредактируйте этот файл так, чтобы он содержал следующую информацию:

<Cue name="Start 3D">

<Actions>

<InvokeMethod name="Start" device="MasterImage"/>

</Actions>

</Cue>

<Cue name="Stop 3D">

<Actions>

<InvokeMethod name="Stop" device="MasterImage"/>

</Actions>

</Cue>

<Cue name="3D Position">

<Actions>

<InvokeMethod name="3Dposition" device="MasterImage"/>

</Actions>

</Cue>

<Cue name="2D Position">

<Actions>

<InvokeMethod name="2Dposition" device="MasterImage"/>

</Actions>

</Cue>

<Cue name="Up/Down Stop">



<Actions>

<InvokeMethod name="PFDStop" device="MasterImage"/>

</Actions>

</Cue>

После редактирования и сохранения этого файла, графический интерфейс сервера Qube начнет отображать новые сигналы, которые можно будет выбирать для создания списков воспроизведения в будущем.

version 25.5.5 corb corbs 25.5.5 new show: select show to modify features advertisements trailers shorts other stEM_2048_858	chedule ingest keys media logs	setup Manager Manager
		offset 00.0000000
	save show as:	show duration: 00:00:00 save 🚫 cancel

11.1.3. Сервер GDC

Инструкции, приведенные ниже, касаются работы с сервером GDC SX-2001. В случае использования других моделей, свяжитесь напрямую с GDC.

1. В Основном Меню SMS нажмите клавишу Control Panel и зайдите в систему как Maintenance Access (Обслуживание).





Maintenance A	ccess	5	
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
0		Del	
	Enter	().	

2. После входа в систему нажмите клавишу Automation, расположенную во вкладке General.

Options					
Use startup/shutdown password		Reset TimeCode at end of clip			
Playlist menu password protected		Enable playback resumption			
Skip non-playable composition playlist		Skip checking assets during ingest			
Settings					
Subtitle Overlay	ASI Packet	204	Date Format		
Subtitle Delay 0 frames	Font Size	12	Language	English 💟	
Password					
Change User Password	Change Te	echnician Passwo	Change Ma	intenance Password	
Setup					
SNMP Setup	A	utomation			
eneral CineCanvas Assista	nce Audio	Captic	on Streaming		

В настройках сервера GDC необходимо добавить MI-WAVE3D.



3. Выберите вкладку Devices и нажмите клавишу Add.

Device Name	System		Add	Delete
Device Type			Search devices	on network
System Settings				
Status		$\overline{\Sigma}$		
tions Inputs E	Jevices Uppions			

На следующем экране отобразится:

Name		
⇒		
Туре		

- 4. Назовите новое устройство Mastelmage, убедитесь, что в разделе Туре выбран параметр NETWORKSOCKET, затем нажмите OK.
- 5. На следующем экране введите настройки конфигурации MI-WAVE3D: IP-адрес и Номер Порта.
- 6. В меню **Transport** выберите **TCP**, в меню **Linefeed Type** выберите **CR**, и убедитесь, что параметр **Status** установлен на **Enabled**.



7. После введения всех данных нажмите клавишу Save.

Device Type	NETWORKSOCKET	Search devices on network
Network and Contro	I Cues Settings	
		Status Enabled
IP Address	192.168.1.231	
	-	
Port	23	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 2	
Local Port		
	E-III-O-III	
Control Cues	Edit Contr	rol Cues
ations I tooute I r		
ctions Inputs	Options	

В завершение необходимо запрограммировать сервер на управление макросами.

8. Нажмите клавишу Edit Control Cues для отображения следующего дисплея.

Edit	Control Cues			
	Name		Value	
1	PLAY		PLAY	
				[]
	Add	Remove		Ok

9. Нажмите клавишу Add для создания новой записи. В данном случае нажмите запись START.





10. Нажмите клавишу Enter и введите значение команды для данной записи. В данном случае это снова START.



11. Нажмите клавишу Enter для сохранения этих изменений, затем вернитесь назад и создайте записи для четырех оставшихся необходимых макросов.

Event Name STOP
Event Name 2D POSITION
Event Name 3D POSITION
Event Name UP/DOWN STOP

Enter Value STOP Enter Value PFD DOWN Enter Value PFD UP Enter Value PFD STOP



- 12. После создания всех макросов, вернитесь во вкладку **Actions** меню **Automation** для создания записей, необходимых для коммуникации. Для этого нажмите клавишу **Add**.
- 13. Для каждой записи выберите устройство, определенное во время выполнения предыдущего шага – Masterimage – а затем выберите необходимое действие записи из раскрывающегося меню, например: Start.
- 14. Выполняйте следующие действия для создания остальных действий события для Stop, 3D Position, 2D Position и Up/Down Stop.

-	Davisa	Action	
	MI	V Event:	START
			PFD DOWN PFD STOP PFD UP START STOP

15. После создания всех действий событий нажмите клавишу **Save**, а затем клавишу **Yes**.

		TEST MI			Add	Delete	Edit
Devic MI	ie 	Action Event:	START				Ī
L			Yes	<u>No</u>			
							Execute
Add	Delet	e				Schedule	Execute



12. Приложение С – Бланк протокола установки

Ниже и на следующей странице приведена форма, являющаяся примером протокола установки, который необходимо заполнить, после установки и настройки MI-WAVE3D

Для получения копии для заполнения свяжитесь с Вашим поставщиком оборудования либо направьте запрос по адресу support@masterimage3d.com.

После заполнения формы, отправьте ее по адресу support@masterimage3d.com.

masterlinage

MasterImage 3D System Installation Record

1. Thestre information		Date New/Rev.	8/29/2012		
Theatre Name		SuperVisual Multiplex			2
Address	152 Cinema Street				
City	Cinema Town		State/Province	CA	
Zipcode	94832		Country	USA	
Theatre Manager	Steve Clarity		Theatre Phone	818-549-7853	
Technical Manager	Dave Christie		Technical Phone	818-549-8	526
Screen Size	45 x 24'	Throw distance	60'	No of Seals	160

2. System information

2-1. MI 3D System						
Model No.	MI-WAVE3D	Vatege	120	200/220		
Serial No.	1207-0549	Software Var.	1.2.0 R23			
Install Data	29-Aug	install Rep.	Stuart Legend			
Distributor/Intergrator		Digliach Services				
Install Notas						

2-2. Projector

Manufacturar	Christie	Model No.	CP-2220
Notes		Coremi IMB Installed	

2-3. Server/IMB

Manufacturer	Doremi	Model No.	DCP-2K4
Noiss			

2-4. Silver Screen

Manufacturer	Severtson	Model No.	
Noias			



13. Приложение D – Масштабные чертежи

Жидкокристаллический поляризационный модулятор (LCPM)







Пульт управления









Привод





Монтажный каркас для коротких объективов проектора





Монтажный каркас для длинных объективов проектора







Пример установки с использованием монтажного каркаса для длинных объективов проектора



Конец руководства

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.masterimage3d.com.



© MASTERIMAGE 3D, Inc.